


- EnglishUser's Manual
- DeutschHandbuch
- PolskiInstrukcja obsługi
- 日本語ユーザ マニュアル
- 繁体中文使用手冊
- 简体中文使用手册

Fulmo-Q

ECA3360



ENERMAX

©2013 ENERMAX Technology Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without prior notice. Actual product and accessories may differ from illustrations. Omissions and printing errors excepted. Content of delivery might differ in different countries or areas. Some trademarks may be claimed as the property of others.


Chapter 2 :

- Installation Guide
- Montageanleitung
- Instrukcja montażu
- 取り付けの説明
- 組装説明

2.1 How to Remove Both Side Panels

Entfernen der Seitenwände
Demontaż panelów bocznych

両サイドパネルの取り外し
兩側側板拆卸
兩側側板拆卸




Chapter 1 :

- Product Overview
- Produkteinführung
- Opis produktu
- 製品の説明
- 產品概觀
- 产品概况

1.1 Product View

Produktskizze
Rozkład elementów


製品ビュー
產品外觀
产品概觀



2.2.1 How to Install Optical Drive

Installation von optischen Laufwerken
Instalacja napędów optycznych

光学ドライブの取り付け
光碟機安裝
光盘安裝



1.2 Specs

Technische Daten

Dane techniczne

スペック

產品規格

产品规格

Model Name		ECA3360(U2) Series	ECA3360(U3) Series	ECA3360(2U3) Series
Dimensions		D453 x W203 x H427mm		
I/O		2 x USB 2.0, HD Audio	1 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0, HD Audio	2 x USB 3.0, HD Audio
M/B		ATX / Micro ATX		
Power Supply		ATX 12V (Optional)		
Drive Bays	5.25"	2		
	3.5"	3		
	2.5"	4		
Fan Slots	Front	2 x 12cm (Optional)		
	Rear	1 x 12cm (Included)		
	Top	None / 1 x 12cm (Optional)		
	Left	2 x 12cm or Acrylic Window (Optional)		
Expansion Slots		6		
Inner Coating		Black		
CPU Cooler Height		165mm		
VGA Card Length		390mm (2.5" HDD bracket removed)		

*Product specifications are subject to change without notice.


*Options vary by countries or regions. For detailed information please visit our website at www.enermax.com

2.2.2 How to Install Optical Drive



Installation von optischen Laufwerken
Instalacja napędów optycznych

光学ドライブの取り付け
光碟機安裝
光盘安裝

ODD kits are optional




2.3.1 How to Install Internal 3.5" Device
Installation von internen 3,5"-Laufwerken
Instalacja wewnętrznych napędów 3.5"
内部3.5インチデバイスの取り付け
安裝隱藏之3.5"裝置
安裝隱藏之3.5"裝置




2.3.2 How to Install Internal 3.5" Device
Installation von internen 3,5"-Laufwerken
Instalacja wewnętrznych napędów 3.5"
内部3.5インチデバイスの取り付け
安裝隱藏之3.5"裝置
安裝隱藏之3.5"裝置


3.5" HDD kits are optional



2.4 How to Install Internal 2.5" Device
Installation von internen 2,5"-Laufwerken
Instalacja wewnętrznych napędów 2.5"
内部2.5インチデバイスの取り付け
安裝隱藏之2.5"裝置
安裝隱藏之2.5"裝置




2.5 How to Install Add-on Cards
Installation von Erweiterungskarten
Instalacja kart rozszerzenia
アドオンカードの取り付け
安裝擴充卡
安裝擴充卡




2.6 How to Install System Fans
Installation der Systemlüfter
Instalacja wentylatorów systemu
ケースファンの取り付け
機箱風扇安裝
机箱風扇安裝

A Install Front Fan

*Front fan screws x 4pcs included





B Install Rear Fan



Chapter 3 :

- Suggested Height of CPU Cooler and Length of VGA card
- Empfohlene Höhe des CPU-Kühlers und Länge der Grafikkarte
- Polecana wysokość coolerów CPU oraz długość kart graficznych
- CPUクーラーの高さとVGAカードの長さについて
- CPU cooler高度及顯示卡長度建議
- CPU散热器高度及显示卡长度建议



Chapter 4 :

- Cable Connection Description
- Anschlussübersicht
- Przewody w obudowie
- ケーブル接続の説明
- 線材安裝說明
- 线材安装说明

Motherboard	Panel Connector	High Definition Audio (Azalia)	USB 2.0 Connector	USB 3.0 Connector
Cable	Panel Connector	HD Audio Connector	USB 2.0 Connector	USB 3.0 Connector

Notice:

- On some motherboards, the connectors might not be exactly the same as the drawings above, please check with your motherboard manual before installing
- Bei einigen Mainboards ist der Stecker unter Umständen nicht identisch mit dem auf der Zeichnung oben.
- Wtyczki niektórych płyt głównych mogą odróżniać się od tych na rysunku powyżej. Proszę również przeczytać instrukcję obsługi płyty głównej przed instalacją.
- マザーボードによってはコネクタ類の形状が上の図面と異なる場合がございます。詳しくはマザーボードの取扱説明書をご参照ください。
- 圖面所示之線材可能與使用之主機板不盡相同，安裝前請參考主機板廠所提供之說明書。
- 圖面所示之线材可能与使用主机板不尽相同，安裝前請參考主板厂所提供之说明书。

If you have any question or need support, please contact your reseller or nearest ENERMAX subsidiary/agent or ENERMAX headquarter service center.

Falls Sie Fragen haben oder Support benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihre nächste ENERMAX-Niederlassung, deren Agenten oder an das ENERMAX Headquarter Service Center! Schnelle Hilfe bei allen Fragen zu ENERMAX-Produkten erhalten Sie auch online unter www.enermax.de/warranty.

W przypadku pytań lub potrzeby skorzystania z serwisu należy skontaktować się ze sprzedawcą ENERMAX albo z siedzibą główną centrum serwisowego ENERMAX. Bezpośrednią pomoc techniczną można uzyskać również online na www.enermax.pl/warranty.

ご質問やサポートが必要な場合、ご購入またはENERMAX販売代理店、当社サポートにお問い合わせください。

如果您有任何問題或需要支援，敬請聯絡您的產品經銷商，或是保銳科技總公司服務中心：support-tw@enermax.com.tw

如果您有任何問題或需要支持，請聯絡您的產品經銷商，或保銳科技總公司服務中心：support-tw@enermax.com.tw

